

## LE BALAI ASPIRATEUR

Votre piscine possède un « **pré-auto balayage** » du fond de la piscine par le « **cycle de remonté des eaux de fond** ». Bien évidemment ce cycle ne remonte pas le sable et les cailloux.

Vous devez donc pour que ce « cycle » fonctionne bien **orienter le refoulement** :

- **A l'HORIZONTAL**
- Et **vers la droite ou la gauche** pour **CREER ce CYCLE**.

**Le passage du balai une fois par mois, suffit et remplace l'achat d'un robot.**

- Branchez la filtration sur « **MANUEL** »
  - Passez **la brosse de paroi** sur l'ensemble de la surface du liner fond et parois pour décoller les impuretés.
  - Récupérez **avec l'épuisette** les produits lourds (feuilles insectes).
  - Arrêtez la filtration quelques heures pour que toutes **les impuretés en suspensions retombent**.
  - Positionnez **un pré filtre** dans le panier
  - Fixez une extrémité du tuyau annelé **sur la prise de balaie**.
  - Fixez l'autre extrémité **sur la tête du balai aspirateur**
  - **Enfoncez lentement le tuyau annelé avec le balai pour retirer l'air contenu dans le tuyau**.
  - Positionnez la prise de balai sur le panier qui sera aspirée d'une traite.
  - **Déplacez le balai doucement** sur le fond de la piscine, afin d'aspirer les saletés.
  - Arrêtez la filtration en laissant le balai en place pendant 2 heures, pour laisser retomber les fines particules en suspension.
- **Repassez le balai, une ou deux fois pour tout extraire**. Dans l'idéal, après la fin des travaux.