

ENTRETIEN

TRAITEMENT PAR CHLORE LIQUIDE

manuel ou autodoseur

Pour une qualité d'eau optimale, il est recommandé d'appliquer quelques traitements en cours de saison estivale.

- 1-** Ajuster le PH de l'eau à 7 (avec PH moins ou TAC +)
1 fois par semaine (voir dosage sur produits)
- 2-** Maintenir valeur d'alcalinité TAC (effet de stabilisation du PH) à minimum 80PPM
1 fois par mois avec TAC+ (voir dosage sur produit)
- 3-** Maintenir le taux de chlore entre 1 et 3PPM, avec *CHLORE LIQUIDE 36° ANTI-TARTRE*
(voir dosage sur produit)
- 4-** Contrôler et ajuster au besoin le stabilisant de chlore à une valeur comprise entre 30 et 60PPM avec *stabilisant de chlore Kiteo*
(voir dosage sur produit)
- 5-** Placer 1 pastille de *clarifiant FLOVIL* dans le panier sous la chaussette préfiltre.
Tous les 15 jours.
- 6-** Nettoyer la *chaussette préfiltre* et remplacer au besoin.
1 fois par semaine
- 7-** Verser de l'anti-algues concentré *JET 35* pour renforcer le traitement (surtout en cas de forte température)
1 fois par mois (voir dosage sur produit)
- 8-** Verser du séquestrant calcaire et métallique *METAL'EX* pour limiter le calcaire qui reste une « nourriture » pour les algues et afin d'éliminer les particules métalliques présentes dans l'eau de consommation.
1 fois par mois (voir dosage sur produit)

Cela évite la dégradation prématurée du liner et l'ensemble du matériel.